

GARANTIE :

Pendant la période de garantie, si le produit est défectueux, et ce malgré une utilisation conforme au manuel d'utilisation, merci de contacter le Service Après Vente

SANICLEAN SAS - 5 avenue Gustave Eiffel - FR 33700 FRANCE
Tél : 05 56 81 56 72 ou sur www.saniclean.fr

- La garantie s'applique uniquement pour les vices de fabrication.
- En cas de produit défectueux, merci de contacter votre distributeur.
- La garantie n'est valable que sur présentation de la facture.
- La garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat du produit.

CAS DANS LESQUELS LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :

- Dommages causés par une mauvaise installation du produit, non conforme au manuel d'utilisation.
- Dommages causés par une utilisation non conforme aux recommandations d'utilisation.
- Dommages causés au produit en cas de réparation par un technicien non certifié SANICLEAN®.
- Dommages causés au produit en cas de montage avec des accessoires non certifiés SANICLEAN®.
- Dommages causés au produit en cas d'installation sur un réseau d'eau non conforme aux normes européennes (maxi 3 bars).
- Dommages causés au produit par des causes autres que les vices de fabrication (catastrophes naturelles, incendie, chocs, ...).

Le produit et ses spécifications sont susceptibles d'évoluer sans information préalable.




AVERTISSEMENT :

- Ne jamais utiliser de détergent ni d'éponge abrasive pour nettoyer l'appareil.
- Si la douchette est obstruée, la nettoyer avec une petite brosse.
- En cas de fuite d'eau, couper l'arrivée d'eau du WC et vérifier les raccordements.
- En cas d'utilisation par une personne à mobilité réduite, un enfant ou une personne en manque d'autonomie, la présence d'une tierce personne est requise pour utiliser la douchette.

SPECIFICATIONS :

Modèle	Douchette WC SANICLEAN® - eau froide
Raccordement	Connexion sur arrivée d'eau WC
Matériaux	ABS, PP, PE, Silicone
Dimensions	Douchette : L 115 x l 80 x h 60 mm Molette : L 72 x l 65 x h 55 mm
Poids	210 gr
Installation	Sur tout WC sauf abattants WC avec dormants



SENS D'UTILISATION :

Pour ajuster la pression de l'eau, tourner la molette dans le sens de la flèche.
Pour couper le jet d'eau, ramener la molette sur STOP.



Installation Facile et discrète sous l'abattant de votre cuvette wc !



MANUEL D'UTILISATION à lire attentivement avant toute utilisation



DouchetteWC NOUVELLE GENERATION

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

MERCI DE VEILLER A RESPECTER ATTENTIVEMENT LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES.



Assister impérativement les enfants et les personnes en manque d'autonomie.



Ne pas démonter, ni réparer soi-même l'appareil.




Ne connecter que sur un réseau d'eau domestique aux normes européennes.



Ne pas utiliser de produit détergent ni d'éponge abrasive pour nettoyer l'appareil.

Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de fuite d'eau et contacter l'assistance.
Vérifier auprès de votre médecin que l'utilisation de ce type d'appareil ne vous est pas déconseillé.

IDENTIFICATION DU PRODUIT :




COMPOSANTS :




Molette




Base de la molette + ventouse




Corps de la douchette




Ventouses de fixation



T de raccordement



Tuyau PE 1 mètre




Ecrus de serrage




Pince pour serrer les écrous



Clips




Autocollant



Rondelles




Manuel




Abattant WC

1 Installation de la douche




Fixer les ventouses sur la tête de douche.




- Retirer l'abattant WC et nettoyer l'emplacement de fixation de la douche.
- Placer les rondelles sur les trous de fixation de l'abattant pour réhausser celui-ci.
- Mouiller les ventouses et les fixer en appuyant fortement dessus.
- Réinstaller votre abattant WC.


2 Installation de la molette



Nettoyer la surface et fixer le double-face. Placer l'embase de la molette sur ce dernier.




Serrer fortement l'écrou.




Assembler la molette en pressant le bouton de déverrouillage.


3 Connexion en eau



Insérer l'écrou sur le tuyau.



Insérer le tuyau sur le connecteur en pressant fortement.



Serrer l'écrou à l'aide de l'outil spécifique.

Pour éviter les fuites, serrer fortement les écrous à l'aide de l'outil fourni.

4 Raccordement du T

Fermer le robinet d'arrêt et déconnecter l'alimentation de la chasse d'eau. Brancher le T de raccordement fourni sur l'alimentation.

Si l'alimentation en eau de votre WC est en cuivre, vous pouvez brancher le T fourni à l'aide d'un flexible diamètre 12/17 (flexible non fourni).

Vérification avant utilisation

• Ouvrir doucement le robinet d'arrêt pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau des raccords.

• En cas de fuite, vérifier le serrage des écrous.

• Régler la pression de la molette pour vérifier que tout fonctionne.